Дизельний та масляний насос 24В 150Вт



Pro-Tech
shop

Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Шановний користувачу!

Дякуємо за придбання нашого продукту і бажаємо вам успіхів у його використанні.

Ви є власником паливного насоса - паливного насоса 12В/24В. Він призначений для перекачування дизельного палива для приватного використання. Насос характеризується максимальною безпекою і простотою експлуатації. Він нешкідливий при високій продуктивності і швидкому монтажі. Незважаючи на простоту пристрою, він повинен дотримуватися всіх правил і умов, викладених у цьому посібнику, що відповідають вимогам, які діють у державі, де використовується обладнання.

Принципи надання першої медичної допомоги

Особи, які проковтнули токсичні рідини - у разі потрапляння палива всередину не викликати блювання, а випити велику кількість молока або питної води.

Постраждалі від ураження електричним струмом - від'єднати від джерела обладнання, захиститися сухим ізолятором. Витягніть ураженого електричним струмом за межі досяжності електрообладнання. Не торкайтеся ураженого голими руками, поки він не опиниться поза зоною досяжності.
електричний струм. Викличте на допомогу кваліфіковану особу, персонал.

Модель	**M79927**	**M79926**
Напруга	DC 24V	DC 12V
Течія	8,5 A	11 A
Максимально. Висота подачі	5,5 m	4,5 m
Максимально. Висота всмоктування	3m	3m
Сила	50 л/хв	36 л/хв
Фланці на шлангу	1"	1"

Використання

Насос призначений для перекачування дизельного палива або мазуту з ємностей і використовується в місцях, де необхідно подавати паливо, наприклад, в сільському господарстві, портах, суднобудівних верфях та інших.

Принципи безпеки

Недотримання принципів, наведених в інструкції, може призвести до анулювання гарантії та звільнення виробника від відповідальності за завдані збитки.

- Захисні рукавички - завжди одягайте рукавички з ПВХ під час заправки (тривалий контакт з вуглеводами призводить до пошкодження шкіри)
- Заборонено палити - під час роботи насоса та перекачування палива заборонено палити та користуватися відкритим вогнем.
- Засоби захисту, пов'язані з електричним обладнанням - всередині насоса знаходиться висока напруга. З цієї причини відкривати насос дозволяється тільки кваліфікованим фахівцям - електрикам.
- Користувач не може перевищувати максимальні параметри, для яких був виготовлений

пристрій.

Pro-Tech shop

- Не залишайте насос без нагляду під час роботи.
- Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що кабель і всі компоненти справні.
- Не дозволяється вмикати пристрій, коли ви не взуті, у вас мокрі руки або ви стоїте у воді.
- Не вмикайте пристрій до повного його завершення, не розбирайте жодних частин пристрою.
- Тримайте обладнання подалі від води та інших рідин і газів, захищайте його від дощу.

Неправильне використання

- перекачування морської води, брудної води, забрудненої води, агресивних корозійних речовин
- перекачування рідин, температура яких перевищує 90°C
- перекачування харчових розчинів
- перекачування легкозаймистих і вибухонебезпечних розчинів
- використання дітьми без нагляду
- використання поблизу легкозаймистих рідин (бензин, алкоголь) - заборонено
- робота насоса в сухому режимі

Переїзд і транспорт

Насос поставляється в повністю зібраному стані, збірка не потрібна. Ремонт двигуна може здійснюватися тільки уповноваженим персоналом.

Розпакування

У разі пошкодження упаковки необхідно переконатися, що обладнання не було зруйновано під час транспортування. Перед монтажем і запуском переконайтеся, що дані, наведені в таблиці, відповідають вимогам до використання, для якого було виготовлено обладнання, і в яких умовах воно буде працювати.

Розміри та вага насоса не повинні ускладнювати його переміщення, але все ж таки рекомендується:

- не переміщайте обладнання, якщо воно не знеструмлене
- від'єднати всмоктувальний і подавальний шланг
- ніколи не змінюйте положення насоса, тягнучи за кабель

Використовуючи

- Увімкніть лінію до джерела напруги - заборонено підключати пристрій через розгалужувач та подовжувачі. Якщо довжина кабелю недостатня, попросіть електрика замінити кабель на довший.

- Встановіть пристрій на тверду та рівну поверхню.
- Правильно з'єднайте всі компоненти та переконайтеся у відсутності витоків.
- Підключіть пристрій до джерела живлення. Переконайтеся, що напруга відповідає напрузі, необхідній для роботи насоса.
- Вставте всмоктувальний шланг у бак, з якого ви будете забирати масло. Переконайтеся, що він не перекручений і не зігнутий. Кінець шланга повинен бути повністю занурений, щоб насос не всмоктував повітря.
- Увімкніть насос за допомогою вимикача, щоб почати перекачування.
- Щоб припинити перекачування, вимкніть насос за допомогою вимикача.
- Після закінчення роботи відключіть пристрій від мережі живлення.

Примітка: Забороняється залишати обладнання без нагляду, щоб уникнути розливу палива в разі переповнення ємності, в яку воно перекачується. Не використовуйте пристрій без під'єднаних всмоктувального та нагнітального шлангів.

Вирішення проблем

Проблема	Тому що	Рішення
Насос не запускається	- відсутність зв'язку - несправний двигун	- перевірте з'єднання - контактна служба
Зниження продуктивності насоса	- повітря у всмоктувальному шлангу - засмічений фільтр - всмоктувальний шланг не занурений у паливо - невиправдано висока висота перекачування	- переконайтеся, що всмоктувальний шланг не пошкоджений - почистити фільтр - занурити шланг у паливо - стиснути контейнер

Pro-Tech shop