Ручний насос SILVER HG1033



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Перелік деталей

ЧАСТИНА	ОПИС	МЕНШІСТЬ	ЧАСТИНА	ОПИС	МЕНШІСТЬ
1	Головка насоса	1	18	Основа клапана	1
2	Горловий ущільнювач	1	19	Гайка клапана	1
3	Горло.	1	20	Латунне кільце	2
4	Накидна гайка	1	21	Бочка.	1
5	Гайка поршневого штока	1	22	Печатка	2
6	Ущільнення поршневого штока	1	23	Різьба на материнській платі	1
7	Ручка.	1	24	Материнська плата A	1
8	Вінілова ручка	1	25	Материнська плата B	1
9	Рукоятка важеля	1	26	База	1
10	Важіль різьблення	2	27	Телескопічна трубка	1
11	Важіль різьблення	1	28	Ущільнення трубки	1
12	Заклепкові ручки	1	29	Телескопічна трубка	1
13	Нитка	1	30	Ущільнення бочки	1
14	Поршневий шток	1	31	Шайба (пружинна шайба)	1
15	Кільце C	1	32	Поршневе кільце	1
16	Пружина клапана	1	33	Гумове ущільнення	1
17	Клапанна пластина	1			

