Гідравлічний домкрат 3т



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

ОПИС ПРОДУКТУ

Гідравлічний підйомник призначений для робіт, де потрібен важкий підйом. Її не можна використовувати в якості постійного опорного елемента. Забороняється піднімати або стабілізувати за допомогою талі житлові споруди або автопричепи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Таль - це гідравлічний пристрій, який працює в умовах високих

навантажень. При роботі необхідно дотримуватися основних правил

безпеки.

- Перед початком роботи необхідно прочитати інструкцію з експлуатації та зберегти її для подальшого використання.

- Ніколи не перевищуйте максимальне навантаження на підйомник.

- Забороняється піднімати людей або тварин за допомогою підйомника.

- Таль призначена тільки для підйому, забороняється використовувати її в інших цілях.

- Необхідно використовувати додаткові засоби безпеки (наприклад, опори) для підтримки піднятого об'єкта перед початком робіт під ним.

- Перед підйомом транспортних засобів заблокуйте колеса або поставте їх на противагу та поставте на ручне гальмо.

- Не залишайте підняті вантажі без нагляду.

- Не дозволяйте неповнолітнім або особам, які не пройшли навчання з експлуатації обладнання, перебувати поблизу робочої зони або зони зберігання підйомника.

- Не носіть вільний одяг або прикраси. Довге волосся слід заколоти. Носіть засоби індивідуального захисту, такі як рукавички та робочі черевики з укріпленим носком.

- Перед початком підйому переконайтеся, що основа підлоги витримає вантаж, що піднімається.

- Підйомник повинен бути встановлений на плоскій, рівній, твердій і стійкій поверхні.

- Домкрат слід розташовувати під обладнанням, що піднімається, таким чином, щоб вантаж опирався на центр сідла домкрата.

- Категорично забороняється будь-яким чином регулювати запобіжний клапан.

- Тримайте пристрій на безпечній відстані від джерел тепла та вогню, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою або погіршення його функціональності.

- Перед підняттям будь-якого вантажу переконайтеся, що підйомник не зміститься після підняття вантажу.

- Перед підняттям вантажу переконайтеся, що таль не пошкоджена. Якщо таль потребує ремонту, зверніться до авторизованого сервісного центру.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Талі поставляються в зібраному вигляді і не потребують подальшого монтажу або налаштування.

Перед початком роботи слід виконати приблизно 6 повних циклів прокачування з відкрученим випускним клапаном, щоб забезпечити належний розподіл гідравлічної оливи в системі домкрата.

Підйом

Перед початком підйому переконайтеся, що під час виконання всіх рухів особа, яка керує підйомником, буде бачити підйомник і вантаж, що піднімається, в полі зору.

Вужчим кінцем домкрата закрийте випускний клапан, закручуючи його за годинниковою стрілкою, доки не відчуєте опору.

Встановіть домкрат під вантажем, який потрібно підняти, в місці, призначеному для використання домкратів (наприклад, на автомобілі), таким чином, щоб вантаж лежав по центру на сідлі домкрата. При необхідності, на домкратах з подовжувачами можна відкрутити болти подовжувача так, щоб сідло домкрата відповідало вантажу, що піднімається. Вставте руку домкрата у відповідний отвір. Переміщайте руку в напрямку вгору-вниз, щоб підняти вантаж на потрібну висоту. Після підйому зафіксуйте вантаж від падіння, наприклад, за допомогою опор.

Запуск

Перед початком опускання переконайтеся, що вантаж, який опускається, не призведе до травмування оператора. Повільно поверніть спусковий клапан проти годинникової стрілки вужчим кінцем підйомної стріли.

Забороняється відкручувати спусковий клапан більше, ніж це необхідно для повільного опускання вантажу. Швидке відкручування клапана може призвести до падіння вантажу. Занадто сильне відкручування клапана може призвести до його пошкодження. Після того, як вантаж буде повністю опущений, зніміть руку з домкрата і вийміть домкрат з-під вантажу. Для підйомника з подовжувачем закрутіть болт подовжувача, якщо він використовувався.

Обслуговування

Коли домкрат не використовується, плунжер і отвір для руки повинні знаходитися в опущеному положенні. У разі використання домкрата з подовжувачем, болт подовжувача також повинен бути вкручений в поршень домкрата. Це запобігає корозії поверхні поршня. Підйомник необхідно утримувати в чистоті, регулярно змащувати зовнішні рухомі частини підйомника.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Вентиляція системи

Час від часу в гідравлічній системі домкрата накопичуються бульбашки повітря. Це може знизити ефективність роботи домкрата. У цьому випадку необхідно видалити повітря з гідравлічної системи підйомника.

Встановіть домкрат так, щоб поршень знаходився у вертикальному положенні. Відкрийте випускний клапан і зніміть кришку маслозаливного отвору. Потім швидко перемістіть насос домкрата кілька разів, щоб витіснити повітря.

Закрийте випускний клапан і встановіть кришку маслозаливної горловини на місце. Перевірте роботу домкрата, при необхідності повторіть операції з видалення повітря.

Долив масла / змащення

Встановіть домкрат так, щоб плунжер домкрата знаходився у вертикальному положенні. Опустіть насос і плунжер в нижнє кінцеве положення. Зніміть кришку отвору для заливання оливи.

Заливати тільки гідравлічну оливу класу в'язкості SAE 10. Забороняється використовувати для цієї мети інші рідини. Заливайте масло до нижнього краю маслозаливного отвору.

Випустити повітря з домкрата. Встановіть на місце кришку маслозаливної горловини. Перевірте працездатність домкрата. Регулярно змащуйте шарніри та інші рухомі частини домкрата. Для домкратів з подовжувачем обов'язково регулярно змащуйте різьбу болта подовжувача.

Технічні характеристики						
Модель:	M80310	M80320	M80340	M80350	M80360	M80367
Вантажопідйомність: (кг)	2000	3000	5000	10 0000	20 000	50 000
Мінімальна висота (мм)	158	168	195	200	235	285
Хід циліндра (мм)	90	100	125	125	145	180
Налаштування різьби (мм)	50	50	60	60	60	--
Вага нетто: (кг)	2,2	2,3	3,3	5,2	9,9	19,7

Pro-Tech shop

Умови гарантії

Відповідно до Закону № 136/2002 Зб. законів, на придбаний вами товар надається гарантія строком на 24 місяці від дати продажу. У разі придбання товару, що використовується в комерційних або
гарантійний термін експлуатації становить 12 місяців. Гарантія надається лише за умови використання виробів відповідно до інструкції з експлуатації та способу застосування.

Гарантія не поширюється на всі деталі, які піддаються природному зносу, перевантаженню, використанню виробу не за призначенням, а також на дефекти, спричинені транспортуванням або неналежним (непрофесійним) поводженням з виробом. Неналежним поводженням ми вважаємо, наприклад, недотримання інструкції з експлуатації та загальнообов'язкових правил поводження з виробом. Так само оцінюється спроба непрофесійного ремонту, що виходить за рамки рекомендованого технічного обслуговування.

Гарантія поширюється виключно на дефекти, спричинені дефектами матеріалів, виробничої збірки або технології обробки.

Право посилатися на гарантію анулюється:

1) виріб не використовувався відповідно до інструкції з експлуатації

2) будь-яке втручання в конструкцію машини було здійснено без попередньої письмової згоди виробника

3) виріб використовувався в інших умовах або для цілей, відмінних від тих, для яких він призначений

4) частина виробу була замінена на неоригінальну деталь

5) пошкодження виробу або надмірний знос спричинені неналежним технічним обслуговуванням

6) пошкодження, спричинені зовнішнім механічним, термічним або хімічним впливом

7) дефекти були спричинені неправильним зберіганням або поводженням з продуктом

8) виріб використовувався (для даного типу виробу) в агресивному середовищі, наприклад, запиленому, вологому

9) виріб використовувався з перевищенням допустимого навантаження

Гарантія не поширюється на елементи, які можуть зношуватися внаслідок їх нормального функціонування (наприклад, знос вугілля, свічки запалювання і т.д.).

Використовуйте лише рекомендовані аксесуари та оригінальні запасні частини для роботи з виробами.

Претензії слід пред'являти негайно після виявлення дефекту дилеру, який продав вам виріб, і дізнатися про можливості ремонту в авторизованому ремонтному центрі. Якщо дефект, про який ви заявляєте, не покривається гарантією, вам буде виставлено рахунок за роботу і витрати, пов'язані з перевіркою, складанням і розбиранням.
компоненти.

При пред'явленні претензій надайте належним чином заповнений гарантійний талон або інший доказ покупки з датою продажу.

Передавайте виріб для ремонту в чистому стані, належним чином очищеним, без пилу та бруду. Для точної діагностики несправності надішліть разом з виробом оригінальні аксесуари.

При відправці транспортною службою вилийте з виробу невикористане паливо і масло. Упакуйте виріб належним чином, бажано в оригінальну упаковку, щоб не пошкодити його. Пошкодження, спричинені неналежним пакуванням, не є гарантійним дефектом!

Використовуйте в двигунах тільки паливо і мастила відповідної класифікації або паливо і мастила, рекомендовані офіційним дилером. Пошкодження, спричинені використанням невідповідного палива та оливи, не покриваються гарантією.