Pro-Tech TOOLS

Насос для дизельного палива та оливи 230 В, 550 Вт



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ



Прочитайте та зрозумійте інструкцію з експлуатації. Користувач зобов'язаний дотримуватися інструкції з експлуатації та проінструктувати всіх користувачів інструменту відповідно до цієї інструкції.



Небезпека пожежі. Під час перекачування легкозаймистих рідин існує небезпека пожежі. На робочому місці не повинно бути жодних джерел займання, заборонено палити сигарети.



Носіть робочі рукавички. Насос призначений для перекачування моторного масла, мазуту, дизельного палива. Завдяки невеликим розмірам і вазі його легко переносити.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

• Підтримуйте порядок на робочому місці. Захаращене робоче місце може стати причиною нещасного випадку.
• Перед кожним використанням перевіряйте обладнання. Якщо воно тріснуте, погнуте або пошкоджене іншим чином, не починайте роботу. Будь-які несправності потрібно негайно усунути.
• Робоче місце повинно бути добре освітленим і провітрюваним.
• Не допускайте дітей та сторонніх осіб на робоче місце. Не дозволяйте їм користуватися та переміщувати обладнання.
• Ніколи не працюйте, якщо ви втомлені, перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або сильних ліків, що знижують концентрацію уваги.
• Переконайтеся, що в робочій зоні немає джерел займання. Під час роботи не паліть.
• Насос не призначений для перекачування летких речовин, води, AdBlue, бензину, розчинників тощо.
• Зверніть увагу на з'єднання шлангів. Це може призвести до неправильного з'єднання та витоку перекачуваної речовини.
• Перед підключенням насоса до джерела живлення переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні.
• Підтримуйте шланги в належному стані. Переконайтеся, що вони не зігнуті, не скручені та не зношені. Не дозволяйте автомобілю переїжджати через шланг.
• Під час роботи носіть робочі рукавички, не стойте у воді, не працюйте босоніж.
• Перекачування рідин, які є занадто густими або забрудненими, може призвести до пошкодження насоса.
• Не запускайте насос насухо. Всмоктувальний шланг повинен бути занурений в оливу.
• Запобігайте витоку масла або розливанню рідин. Розлите масло потрібно прибрати та негайно нейтралізувати.
• Не залишайте насос працювати без нагляду.
• Не направляйте потік масла на людей або тварин.
• Не намагайтеся переміщати прилад, тягнучи за шланг або шнур живлення. Під час транспортування тримайте насос за ручку.
• Після закінчення роботи завжди відключайте пристрій від мережі.
• Не розбирайте та не модифікуйте пристрій.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

• Встановіть пристрій на тверду та рівну поверхню.
• Правильно підключіть усі компоненти та переконайтеся, що немає витоків.
• Підключіть пристрій до джерела живлення. Переконайтеся, що напруга відповідає вимогам насоса 230 В.
• Переконайтеся, що розетка, до якої підключається насос, має заземлення (нульовий контакт)
• Вставте всмоктувальний шланг у ємність, з якої ви будете перекачувати олію. Переконайтеся, що він не скручений і не зігнутий. Кінець шланга повинен бути повністю занурений, щоб насос не засмоктував повітря.
• Увімкніть насос за допомогою вимикача, щоб розпочати перекачування.
• Якщо ви хочете зупинити перекачування, вимкніть насос вимикачем.
• Після закінчення роботи відключіть пристрій від джерела живлення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

• Перед початком будь-якого технічного обслуговування завжди відключайте пристрій від джерела живлення.
• Утримуйте прилад у чистоті, не використовуйте агресивні миючі засоби.
• Зберігайте насос у місці, яке не піддається впливу вологи та опадів.
• Місце зберігання має бути недоступним для дітей та осіб, які не мають права користуватися насосом.

Не виливайте оливу в каналізацію або в інші місця, не призначені для цього. Оливу необхідно утилізувати у спеціально призначеному для цього місці.



Після закінчення терміну експлуатації прилад не викидайте разом з іншими побутовими відходами. Насос слід здати до відповідного пункту утилізації електроінструментів.

Технічні дані:
Модель: DYB-70, Тип: DYB-70
Живлення: 230 В/50 Гц, Потужність: 550 Вт, Тиск: 1,5 бар, Висота всмоктування: 5 м, Висота нагнітання: 20 м, Пропускна здатність: 70 л/хв., Оберти: 2800 об./хв., З'єднання: 1", Робоча рідина: Дизельне паливо, Масло; Робочий цикл: 30 хв., Діапазон температур: -10° ~ +40° C, Ступінь захисту: IP44, Клас захисту: Class III