Pro-Tech TOOLS

# Гідроциліндр 8т, 12т



## Інструкція із застосування

**Переклад оригінальної інструкції**

**РОБОТА З ГІДРАВЛІЧНИМ ЦИЛІНДРОМ**

- Переведіть зливний клапан у закрите положення, повернувши його . Накачайте шток управління, щоб висунути поршень на потрібну довжину.

- Виведення поршня: дуже повільно поверніть зливний клапан . Щоб повільно і безпечно витягнути поршень, поверніть клапан лише частково. Якщо відпустити зливний клапан до , вантаж опуститься дуже швидко.

**!!! УВАГА!!!**

Для вашої безпеки та захисту від можливих травм.

- Не навантажуйте гідроциліндр понад його номінальну потужність. Перевантаження може пошкодити або повністю зруйнувати це обладнання.

- Цей пристрій використовується тільки для розтягування у вертикальному положенні. Після того, як об'єкт розтягнуто на необхідну відстань, його необхідно негайно закріпити за допомогою відповідних кріплень з відповідною вантажопідйомністю.

- Сильний удар може пошкодити цей гідроциліндр.

- Перед заливанням оливи повністю опустіть поршень. Встановіть циліндр у вертикальне положення і залийте масло до нижнього краю заливного отвору. Використовуйте тільки масло, призначене для гідравлічних домкратів. Неправильно підібране мастило може пошкодити обладнання.

- Перед використанням всі кріплення повинні бути надійно затягнуті. Не переплутайте аксесуари, що додаються.

- Власник або оператор несе відповідальність за збереження цього посібника користувача та всіх інформаційних і попереджувальних написів.

- Уважно вивчіть і дотримуйтесь наданих інструкцій.

- Недотримання цих інструкцій та неналежне поводження з обладнанням може призвести до пошкодження або травмування.

- Будь-яке переміщення людей між натягнутими об'єктами заборонено.

ЯК ТІЛЬКИ ВИ ДОСЯГНЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ, ПРИПИНІТЬ ПЕРЕКАЧУВАННЯ. МАКСИМАЛЬНЕ ВИТЯГУВАННЯ ПОЗНАЧЕНО КІЛЬЦЕМ НА ПОРШНІ. ПЕРЕВИЩЕННЯ ЦІЄЇ МЕЖІ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ МАШИНИ.

**Технічні дані :**

| **Модель** | **8t** | | **12t** | |
|---|---|---|---|---|
| | Один поршень | Два поршні | Один поршень | Два поршні |
| Мінімальна висота підйому | 635 мм | 635 мм | 650 мм | 650 мм |
| Максимальна висота підйому | 1120 мм | 1120 мм | 1140мм | 1140мм |
| Хід поршня | 485 мм | 485 мм | 490 мм | 490 мм |
| Діаметр поршня | 28 мм | 28 мм | 33 мм | 33 мм |
| Зовнішній діаметр гідравлічного робочого циліндра | 70 мм | 70 мм | 80 мм | 80 мм |
| Вага | 7,6 кг | 8,6 кг | 10 кг | 11 кг |