Pro-Tech TOOLS

Гідроциліндр 8т, 12т



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

РОБОТА З ГІДРАВЛІЧНИМ ЦИЛІНДРОМ

- Переведіть зливний клапан у закрите положення, повернувши його . Накачайте шток управління, щоб висунути поршень на потрібну довжину.

- Виведення поршня: дуже повільно поверніть зливний клапан . Щоб повільно і безпечно витягнути поршень, поверніть клапан лише частково. Якщо відпустити зливний клапан до , вантаж опуститься дуже швидко.

!!! УВАГА!!!

Для вашої безпеки та захисту від можливих травм.

- Не навантажуйте гідроциліндр понад його номінальну потужність. Перевантаження може пошкодити або повністю зруйнувати це обладнання.

- Цей пристрій використовується тільки для розтягування у вертикальному положенні. Після того, як об'єкт розтягнуто на необхідну відстань, його необхідно негайно закріпити за допомогою відповідних кріплень з відповідною вантажопідйомністю.

- Сильний удар може пошкодити цей гідроциліндр.

- Перед заливанням оливи повністю опустіть поршень. Встановіть циліндр у вертикальне положення і залийте масло до нижнього краю заливного отвору. Використовуйте тільки масло, призначене для гідравлічних домкратів. Неправильно підібране мастило може пошкодити обладнання.

- Перед використанням всі кріплення повинні бути надійно затягнуті. Не переплутайте аксесуари, що додаються.

- Власник або оператор несе відповідальність за збереження цього посібника користувача та всіх інформаційних і попереджувальних написів.

- Уважно вивчіть і дотримуйтесь наданих інструкцій.

- Недотримання цих інструкцій та неналежне поводження з обладнанням може призвести до пошкодження або травмування.

- Будь-яке переміщення людей між натягнутими об'єктами заборонено.

ЯК ТІЛЬКИ ВИ ДОСЯГНЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ, ПРИПИНІТЬ ПЕРЕКАЧУВАННЯ. МАКСИМАЛЬНЕ ВИТЯГУВАННЯ ПОЗНАЧЕНО КІЛЬЦЕМ НА ПОРШНІ. ПЕРЕВИЩЕННЯ ЦІЄЇ МЕЖІ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ МАШИНИ.

Технічні дані :

Модель	**8t**		**12t**	
	Один поршень	Два поршні	Один поршень	Два поршні
Мінімальна висота підйому	635 мм	635 мм	650 мм	650 мм
Максимальна висота підйому	1120 мм	1120 мм	1140мм	1140мм
Хід поршня	485 мм	485 мм	490 мм	490 мм
Діаметр поршня	28 мм	28 мм	33 мм	33 мм
Зовнішній діаметр гідравлічного робочого циліндра	70 мм	70 мм	80 мм	80 мм
Вага	7,6 кг	8,6 кг	10 кг	11 кг