Pro-Tech TOOLS

Міні-занурювальний насос для масла, дизельного палива та води, 12 В



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Бережіть навколишнє середовище. Використане обладнання та електричні відходи не можна викидати разом із звичайним сміттям. Використане обладнання здайте на переробку.

1. Технічні дані

Модель: DYB-25 Тип:
DYB-25A-12V
Живлення: 12 В
постійного струму
Потужність: 40 Вт
Тиск: 0,2 бар Висота
нагнітання: 2 м
Пропускна здатність:
15 л/хв
Обороти: 3200 об./хв.
Робоча рідина: Вода, Нафта,
Масло Діаметр насоса: 38 мм
Робочий цикл: 30 хвилин
Шлангове з'єднання: 16 мм
Діапазон температур: -10° ~ +40° C
Ступінь захисту: IP68
Клас захисту: Class III

2. Застосування

Насоси для перекачування мазуту або дизельного палива з ємностей – знаходять застосування скрізь, де потрібно перекачувати паливо, наприклад, у сільському господарстві, будівництві, транспортних компаніях або навіть вдома.

УВАГА! Не можна використовувати для легкозаймистих рідин, таких як бензин або спирт! Продуктивність

насоса зменшується зі збільшенням висоти або відстані перекачування.

3. Правила безпеки

У разі недотримання наведених нижче застережень та порушення попереджень виробника, виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені роботою, що виконується людьми, за збитки, спричинені тваринам, майну або самому обладнанню, та анулює право на гарантію.

a) Захисні рукавички – тривалий контакт вуглеводнів зі шкірою може спричинити подразнення шкіри. Під час заправки та перекачування палива необхідно використовувати захисні рукавички з ПВХ.

b) Заборона куріння сигарет – під час заправки оператору забороняється курити та користуватися відкритим вогнем.

c) Користувач не повинен перевищувати максимальні параметри, на які було розраховано та виготовлено обладнання.

d) Не можна залишати особу, яка заправляє паливо, без нагляду.

e) Перед підключенням необхідно переконатися, що шнур живлення та інші деталі в порядку та у належному стані.

f) Пристрій не можна підключати, якщо людина боса, має мокрі долоні або стоїть у воді.

g) Не вмикайте пристрій, якщо він не є повністю зібраним, не демонтуйте жодних деталей.

h) Тримайте кабель живлення та коробку з перемикачами на достатній відстані від води або інших газів, рідин, а також захищайте їх від дощу.

4. Неправильне використання

a) Перекачування морської води, брудної води, забрудненої води.

b) Перекачування рідин, температура яких перевищує 90º C.

c) Перекачування питних рідин.

d) Перекачування вибухонебезпечних рідин.

e) Використання пристрою дітьми без нагляду.

f) Використання поблизу легкозаймистих рідин (бензин, спирт) – заборонено.

5. Переміщення, транспортування, перевезення

Постачається насос у повному комплекті, у цілості й не потребує монтажу.

6. Використання

a) Підключіть кабель до джерела напруги — не використовуйте подовжувачі. Якщо довжина кабелю вам не вистачає, попросіть електрика замінити кабель на довший.

b) Перед запуском переконайтеся, що все правильно підключено, кабель підключений до джерела живлення, насос готовий до запуску. Після занурення шланга з насосом у ємність з рідиною та шланга в ємність, куди має бути перекачана рідина, можна починати перекачування рідини.

Попередження: Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду, щоб уникнути розливу палива через переповнення ємності, в яку ви перекачуєте паливо.

7. Зберігання та ремонт

Найголовніше — зберігати насос у чистому стані. Ніколи не демонтуйте та не розбирайте пристрій.

Проблема	Причина	Рішення
Насос не вмикається	- Відсутність потужності - Двигун не працює	- Перевірте підключення живлення - Зверніться до сервісної служби
Знижена потужність насоса	- Повітря у всмоктувальному трубопроводі - Забитий фільтр - Всмоктувальний трубопровід не занурений у рідину - Занадто велика висота перекачування - Занадто густа рідина, що перекачується	- Перевірте, чи не пошкоджений всмоктувальний трубопровід - Очистіть фільтр - Занурте трубопровід у рідину - Зменшіть висоту перекачування - Зупиніть перекачування