Pro-Tech TOOLS

Витратомір, лічильник витраченого палива та оливи



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Рекомендується встановити фільтр перед вимірювачем, щоб видалити з рідини всі металеві частинки. Якщо робоче колесо не обертається вільно, нанесіть на робоче колесо, вал і підшипник проникаючу мастило. За допомогою м'якої щітки видаліть з робочого колеса всі забруднення або відкладення. Будьте обережні, щоб не пошкодити робоче колесо або опору турбіни.

Для забезпечення точного вимірювання перед використанням переконайтеся, що в системі немає повітря і що дотримані вимоги щодо мінімального потоку.

На нижній стороні вимірювача знаходиться гвинт, під яким розташований калібрувальний гвинт вимірювача. Повертаючи калібрувальний гвинт, можна збільшити або зменшити (залежно від напрямку) показання витратоміра.



1. Кришка регулювального гвинта

Технічні дані

Модель: BL-B07
Макс. тиск: 3 бар
Діапазон витрати: 20–120
л/хв Точність: ±1 %
Робоча рідина: Нафта,
Масло, Бензин Макс.
температура робочої рідини:
40°C Підключення: 1"

Pro-Tech shop