Pro-Tech TOOLS

Заправний пістолет з цифровим РК-дисплеєм для вимірювання витрати палива та масла, 1"



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Рекомендується встановити фільтр перед вимірювачем, щоб видалити з рідини всі металеві частинки, які можуть прилипнути до магнітів вимірювача та спотворити результат вимірювання. Якщо робоче колесо не обертається вільно, нанесіть на робоче колесо, вал і підшипник проникаючу мастило. Усі забруднення або відкладення з робочого колеса видаліть м'якою щіткою. Будьте обережні, щоб не пошкодити робоче колесо або опору турбіни.
Для забезпечення точності вимірювання перед використанням переконайтеся, що в системі немає повітря та чи дотримані вимоги щодо мінімального потоку. Захищайте прилад від сильних магнітних полів та утримуйте його від ударів. Коли з’явиться повідомлення «L Bat», замініть батарею.

Технічні характеристики
Модель: BZL-A10
Живлення: 2x AAA (3 В)
Макс. тиск: 3 бар
Діапазон витрати: 0–80 л/хв
Точність: ±0,5%
Роздільна здатність: 0,01 л
Робоче середовище: Нафта, Масло,
Бензин Макс. температура
середовища: 40°C Підключення: 1"
різьба
Ступінь захисту: IP44

Екран комп'ютера налаштований так, щоб переходити в режим очікування через 5 секунд без активності.

Скинути до «0»
Натисніть кнопку «DISPLAY» і утримуйте її приблизно 1 секунду.

Загальна сума
Натискання кнопки «CALIBRATE» відображає загальну кількість заправленого палива. Коли загальна сума досягає максимального значення 999,999, вона автоматично обнуляється.

Зміна одиниць виміру
Натисніть «CALIBRATE» і утримуйте 3 секунди, натисніть «DISPLAY» 5 разів, потім натисніть «CALIBRATE» для перемикання одиниць між літрами (L) / галонами (GAL) / пінтами (PT) / квартами (QT).

Калібрування
Щоб виконати калібрування, натисніть і утримуйте кнопку «calibrate», на дисплеї з’явиться поточний коефіцієнт A0. Натисканням кнопки «калібрувати» ми змінюємо миготливу цифру на більшу на 1, кнопкою «display» переходимо до наступної (миготливої) цифри. Екран комп'ютера запрограмований так, щоб повернутися в режим очікування через 5 секунд без реакції.

Закачуючи відому кількість палива X і віднімаючи відображену кількість Y, ми обчислюємо новий множник A = Y / X * A0, який слід ввести відповідно до наведеної вище процедури.
Наприклад (з поточним коефіцієнтом A0 = 1,00), якщо на дисплеї відображається 103 л, тоді як було відкачано 100 л рідини, встановіть значення 103/100 * 1,00 = 1,0300.