Pro-Tech TOOLS

Насос для моторного масла 230 В, 1100 Вт



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

ПЕРША ДОПОМОГА

Особи, які проковтнули токсичні рідини – у разі проковтування палива не викликайте блювоту, а дайте особі, яка проковтнула паливо, випити велику кількість молока або води.
Особи, які зазнали ураження електричним струмом – відключіть джерело живлення або за допомогою сухого ізолятора відведіть потерпілого подалі від електричної лінії.
Слідкуйте, щоб не торкатися потерпілого голими руками, поки його не відведуть подалі від електричної лінії. Негайно викличте на допомогу кваліфікований та навчений персонал.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Модель: DYB-E
Тип: DYB-25ET
Живлення: 230 В/50 Гц
Потужність: 1100 Вт
Тиск: 4 бар
Висота всмоктування:
3 м Висота нагнітання:
38 м Пропускна
здатність: 50 л/хв
Підключення: 1"
Робоча рідина: Моторне масло / Мастило
Робочий цикл: 30 хвилин
Діапазон температур: -10° ~ +40°
C Ступінь захисту: IP44
Клас захисту: Class II

ПОЯСНЕННЯ ПІКТОГРАМ



A - Використовуйте засоби захисту очей
B - Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації
C - Використовуйте захисні рукавички
D - Виберіть відповідний спосіб утилізації
E - Компоненти пристрою підлягають переробці
F - Маркування CE

ВИКОРИСТАННЯ
Перекачувальні стійки призначені для перекачування моторної оливи та мастила з резервуарів, тому їх використовують скрізь, де потрібно перекачувати ці речовини, наприклад, на фермах, будівельних майданчиках, у суднобудівних верфях, на підприємствах, що мають власний транспорт, та в приватних будинках.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Недотримання наведених нижче застережень та неправильне поводження з конструкцією перекачувальної колонки звільняє виробника від відповідальності за шкоду, заподіяну людям, тваринам, майну або самій колонки внаслідок її експлуатації, та скасовує дію гарантії.
a) Захисні рукавички – тривалий контакт вуглеводнів зі шкірою може спричинити її подразнення.
Під час заправки завжди носіть захисні рукавички з ПВХ.
b) Заборона куріння – під час експлуатації обладнання не куріть і не використовуйте відкритий вогонь.
c) Електричні заходи безпеки – всередині пристрою знаходиться висока напруга. Тому відкривати пристрій можуть лише кваліфіковані та уповноважені електрики.
d) Користувач не повинен перевищувати максимальні параметри, на які було розраховано пристрій.
e) За жодних обставин пристрій не можна залишати без нагляду під час роботи.
f) Перед увімкненням переконайтеся, що шнур живлення та інші компоненти знаходяться у справному стані.
g) Не вмикайте пристрій босоніж, з мокрими руками або стоячи у воді.
h) Не використовуйте пристрій без його компонентів і не розбирайте жодних частин.
i) Тримайте шнур живлення та розподільну коробку поза зоною досяжності бризок води або інших рідин і захищайте їх від атмосферних опадів.

НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

a) Перекачування морської води, забрудненої води, води, що містить тверді домішки, пісок або їдкі чи корозійні речовини;
b) Перекачування рідин, температура яких перевищує 60 °C
c) Перекачування рідин харчової якості
d) Перекачування легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин
e) Використання дітьми або без нагляду
f) Використання поблизу легкозаймистих рідин (бензин, спирт тощо) заборонено

ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Пристрій постачається у повному комплекті та не потребує монтажу. Ремонт двигуна може виконувати лише уповноважений персонал.

a) Розпакування:

Якщо упаковка пошкоджена, перевірте, чи не було пошкоджено пристрій під час транспортування. Перед установкою та експлуатацією перевірте, чи відповідають дані на типовій табличці пристрою вимогам щодо його передбачуваного використання.

b) Хоча розміри та вага пристрою не повинні створювати жодних проблем під час транспортування, ми рекомендуємо дотримуватися таких вказівок:

- Не переміщуйте пристрій, не від'єднавши вилку від джерела живлення або без живлення;
- Від'єднайте всмоктувальний та нагнітальний шланги;
- Ніколи не переміщуйте пристрій, тягнучи за шнур живлення.

ВИКОРИСТАННЯ

a) Підключіть вилку кабелю живлення до джерела живлення:

- Не підключайте пристрій за допомогою декількох адаптерів або подовжувачів. Якщо довжина кабелю недостатня, попросіть кваліфікованого електрика встановити кабель більшої довжини.

b) Запуск: Після перевірки, чи всі шланги правильно підключені, чи кабель живлення підключений до джерела живлення, можна запускати насос.

Після введення всмоктувального шланга в резервуар, з якого ви хочете перекачувати рідину, та нагнітального шланга в резервуар, куди рідина має бути перекачана, запустіть перекачування рідини за допомогою кнопки запуску.

УВАГА: Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду, щоб уникнути розливу рідини внаслідок переповнення приймального бака.

Не запускайте пристрій без попередньої установки всмоктувального та нагнітального шлангів. Після закінчення перекачування вимкніть насос. В іншому випадку це призведе до пошкодження.

ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ

Найважливіше — зберігати насос у чистоті. Ніколи не демонтуйте та не розбирайте пристрій.

Проблема	Причина	Рішення
Насос не вмикається	- Відсутність потужності - Двигун не працює	- Перевірте підключення живлення - Зверніться до сервісної служби
Знижена потужність насоса	- Повітря у всмоктувальному трубопроводі - Забитий фільтр - Всмоктувальний трубопровід не занурений у рідину - Занадто велика висота перекачування	- Перевірте, чи не пошкоджено всмоктувальний трубопровід - Очистіть фільтр - Занурте трубку в рідину - Зменшіть висоту перекачування