Pro-Tech TOOLS

Ручний шинорозподільник



Інструкція із застосування

1. Призначення пристрою

Ручний шинорозширювач призначений для полегшення ремонту та огляду легкових і легковантажних шин. Пристрій дозволяє безпечно розсовувати боковини шин для полегшення доступу до внутрішньої частини покришки.

Технічні характеристики:

- Поворотна робоча поверхня на 180° (по горизонталі) і до 60° (по вертикалі)
- 6-позиційне регулювання відкривання із запобіжним замком
- Вбудований відсік для зберігання інструментів
- Міцна сталева конструкція

Процедура установки:

1. **База:**
   Встановіть основу на рівну і стійку поверхню.
2. **Колона:**
   Прикрутіть вертикальну колону до основи за допомогою гвинтів, що входять до комплекту.
3. **Робоча поверхня (лоток):**
   Прикріпіть стільницю до верхньої частини колони і вирівняйте її за допомогою позиціонуючого штифта.
4. **Регулювання висувного механізму:**
   Встановіть регулятор передач відповідно до інструкції - він дозволяє регулювати положення гачків.
5. **Встановлення гаків:**
   Прикріпіть довгий і короткий гаки до головки подовжувача - вони використовуються для захоплення боковин шини.
6. **Сховище для :**
   Помістіть пластиковий лоток для інструментів у підготовлене місце в нижній частині пілона.

Інструкція по застосуванню:

1. **Місцезнаходження шини:**
   Покладіть шину на робочий лоток отвором догори.
2. **Налаштування інтервалу:**
   За допомогою зубчастого регулятора виберіть відповідну ширину для вашого розміру шини.
3. **Кріплення на боковину:**
   Вставте два гачки у внутрішню частину шини - кожен на протилежній боковині. Натисніть ручний важіль, щоб відкрити гачки, і закріпіть механізм за допомогою запобіжного штифта.
4. **Нахил робочої поверхні:**
   За допомогою ножної педалі регулюйте нахил робочої поверхні для кращого доступу до ділянки, яку потрібно відремонтувати.
5. **Поправка:**
   Виконуйте ремонт (наприклад, латання проколу, перевірка на наявність пошкоджень), поки боковини шини безпечно розсунуті.

з техніки безпеки:

- Працюйте тільки на рівній і стійкій підлозі.
- Ніколи не використовуйте розкидач шин , що перевищує потужність машини.
- Завжди пам'ятайте про те, щоб зафіксувати важіль запобіжним штифтом у висунутому положенні.
- Не залишайте шину без нагляду, коли вона знаходиться під напругою.
- Після кожного використання очищайте обладнання та перевіряйте механізм гачка.