Pro-Tech TOOLS

Насос для моторного масла 750 Вт, 230 В



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Інформація про відходи від електричних та електронних пристроїв:

1. Відходи від електричних та електронних пристроїв (далі: відходи від пристроїв) не слід викидати разом з іншими відходами.
2. Власник відпрацьованого обладнання з домогосподарств зобов'язаний здати його збирачу відпрацьованого обладнання або суб'єкту, уповноваженому на збір відпрацьованого обладнання.

1. Характеристика продукту

Електричний насос для моторного масла призначений для людей, які використовують велику кількість цих речовин для власних потреб. Вони використовуються для перекачування нафти з резервуарів, наприклад, на фермах та у фірмах, що використовують власний транспорт.
Заборонено перекачувати воду, їдкі або корозійні речовини, легкозаймисті речовини, а також рідини, температура яких перевищує 60 °C. Заборонено використовувати насос для будь-яких харчових рідин.

2. Види небезпек, що виникають під час експлуатації обладнання

2.1 Механічні ризики, спричинені деталями машини або заготовками: кінетична енергія деталей, пов'язана з керованим або неконтрольованим рухом.
2.2 Механічні ризики, спричинені енергією, накопиченою у вигляді рідин або стиснених газів.
2.3 Небезпеки, пов'язані з матеріалами та речовинами (та їх компонентами), що обробляються або використовуються в машині, які виникають внаслідок контакту або вдихання шкідливих рідин, газів, туману, випарів та пилу.
2.4 Несподіване запущення, несподіване обертання, надмірна швидкість (або подібна несправність), спричинені увімкненням живлення після переривання електропостачання.
2.5 Особи, що торкаються струмопровідних частин внаслідок пошкодження (непрямий контакт).
2.6 Небезпека шуму, що спричиняє порушення рівноваги та зниження уважності.
Використані піктограми та символи


Символ означає, що перед запуском необхідно уважно прочитати інструкцію з експлуатації.


Символ CE означає, що виріб пройшов спеціалізовані випробування та відповідає основним стандартам якості та безпеки, включеним до так званої Директиви нового підходу.


Символ означає, що необхідно використовувати засоби захисту зору


Символ означає, що необхідно використовувати захисний одяг


Цей символ означає, що слід використовувати засоби захисту рук


Цей символ означає, що використані електричні та електронні пристрої не слід утилізувати разом з іншими відходами.


Символ означає, що використання відкритого вогню заборонено, оскільки це може спричинити пожежу або вибух


Цей символ означає, що слід використовувати засоби захисту дихальних шляхів

3. Загальні умови безпеки

Увага! Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Обладнання можуть експлуатувати лише дорослі особи, які ознайомлені з інструкцією з експлуатації та дотримуються її правил.

1) Безпека на робочому місці

a) Утримуйте робоче місце в чистоті та забезпечте його належним освітленням. Безлад або темні ділянки можуть призвести до нещасних випадків.
b) Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності

легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.
c) Під час роботи з електричним інструментом тримайте дітей та оточуючих подалі від нього. Відволікання уваги може призвести до втрати контролю.

Pro-Tech shop

2) Електрична безпека

a) Прилад повинен підключатися до мережі, захищеної пристроєм захисного відключення (RCD). Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом. Штекери електроінструменту повинні підходити до розетки. Ніколи не модифікуйте штекер жодним чином. Немодифіковані штекери та відповідні розетки знижують ризик ураження електричним струмом.
b) Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити та холодильники. Якщо ваше тіло заземлене, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
c) Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.
d) Не зловживайте шнуром живлення. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, тягання або відключення електроінструменту. Тримайте шнур подалі від джерел тепла, мастила, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження
від ураження електричним струмом.
e) Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для зовнішнього використання. Використання кабелю, придатного для зовнішнього використання, знижує ризик ураження електричним струмом.

3) Особиста безпека

a) Будьте уважні, стежте за своїми діями та керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментами. Не використовуйте електроінструменти, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Мить неуважності під час роботи з електроінструментами може призвести до серйозних травм.
b) Використовуйте засоби індивідуального захисту. Засоби захисту, такі як протипилова маска, протиковзке захисне взуття, шолом або навушники, що використовуються за відповідних умов, зменшують ризик травмування.
c) Запобігайте випадковому увімкненню. Перед підключенням до джерела живлення або акумулятора, підняттям або перенесенням інструменту переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні. Перенесення електроінструменту з пальцем на вимикачі або робота з електроінструментом
інструменту з увімкненим вимикачем може призвести до нещасних випадків.
d) Перед увімкненням електроінструменту зніміть усі регулювальні ключі. Ключ, залишений на обертовій частині електроінструменту, може спричинити травму.
e) Завжди дотримуйтесь правильної постави та рівноваги. Це дозволяє краще керувати електроінструментом у несподіваних ситуаціях.
f) Одягайтеся відповідно. Не носіть вільний одяг та прикраси. Тримайте волосся та одяг подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі частини.
g) Не дозволяйте, щоб звикання до інструменту внаслідок частого використання призвело до необережного поводження та нехтування правилами безпеки. Необережні дії можуть спричинити серйозні травми за частку секунди.

4) Використання та догляд за електроінструментом


a) Не застосовуйте силу. Використовуйте електроінструмент, що відповідає вашим потребам. Правильно підібраний електроінструмент виконає роботу краще та безпечніше на тій швидкості, для якої він призначений.
b) Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає та не вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким неможливо керувати за допомогою вимикача, є небезпечним і потребує ремонту.
c) Перед регулюванням, заміною деталей інструменту або його зберіганням витягніть вилку з розетки або вийміть з інструменту акумулятор, якщо він знімний. Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску інструменту.
d) Зберігайте електричний інструмент, що не використовується, поза досяжністю дітей і не дозволяйте особам, які не знайомі з електричним інструментом або з цією інструкцією, користуватися електричним інструментом. Електричний інструмент є небезпечним у руках непідготовлених користувачів.
e) Технічне обслуговування електроінструменту. Перевірте, чи рухомі частини не викривлені або заклинені, чи немає пошкоджених деталей або інших станів, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо електроінструмент пошкоджений, перед використанням віддайте його на ремонт. Багато нещасних випадків спричинені погано обслуженим електроінструментом.
f) Утримуйте ручки та поверхні для захвату сухими, чистими та без мастила та жиру. Слизькі ручки та поверхні для захвату не дозволяють безпечно експлуатувати та керувати інструментом у непередбачуваних ситуаціях.

Поводження з особою, яка зазнала ураження електричним струмом.

Відключіть джерело живлення або використовуйте сухий ізолятор, щоб захистити себе під час переміщення потерпілої особи від будь-якого
електричного кабелю. Не торкайтеся потерпілого голими руками, доки він не відійде від маніпулятора. Негайно викличте на допомогу кваліфікований та навчений персонал. Не користуйтеся вимикачами мокрими руками.

4. Технічні дані
Модель: DYB-E, Тип: DYB-15E, Живлення: 230 В/50 Гц, Потужність: 750 Вт, Тиск: 2 бар, Висота всмоктування: 3 м, Висота

нагнітання: 19 м, Пропускна здатність: 30 л/хв, Обороти: 2800 об./хв., Підключення: 3/4", Робоча рідина: Моторне масло / Мастило, Робочий цикл: 30 хвилин, Діапазон температур: -10° ~ +40° C, Ступінь захисту: IP44, Клас захисту: Class II



1. Двигун насоса

2. Перемикач

3. Підключення всмоктувального шланга

4. Підключення нагнітального шланга

5. Рукоятка

6. Основа

5. Експлуатація

Заборонено вмикати насос без масла.
a) Підключіть шнур живлення до джерела напруги.
b) Перевірте, чи всі шланги правильно та надійно підключені; рекомендуємо встановити фільтр на початку всмоктувального трубопроводу.
c) Переконавшись, що шнур живлення підключений до джерела живлення, а всмоктувальний шланг знаходиться в приймальному баку, переведіть перемикач у положення «ON», щоб запустити відкачування масла.
Забороняється залишати пристрій без нагляду, щоб уникнути розливу олії внаслідок переповнення приймального бака. Після наповнення бака переведіть перемикач у положення «OFF».
Сітку фільтра необхідно регулярно чистити.

6. Технічне обслуговування обладнання

Насос розроблено та виготовлено таким чином, щоб він потребував мінімального технічного обслуговування. Перед виконанням будь-яких робіт з технічного обслуговування відключіть насос від усіх джерел електроенергії (витягніть вилку з розетки).
Під час технічного обслуговування обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту.
У будь-якому випадку завжди дотримуйтесь наступних основних рекомендацій для правильної роботи насоса.

Обладнання необхідно зберігати в сухому місці при температурі вище 0 градусів Цельсія. Технічне обслуговування включає очищення всмоктувального та нагнітального трубопроводів і фільтра, щоб запобігти засміченню цих елементів. Тримайте пристрій подалі від джерел тепла та вогню, оскільки це може пошкодити пристрій або погіршити його функціональність.
Якщо ви не використовуєте електроінструмент, зберігайте його поза досяжністю дітей і не дозволяйте користуватися ним особам, які не знайомі з електроінструментом та цими інструкціями. Електричний інструмент є небезпечним у руках непідготовлених користувачів. Утримуйте свої інструменти в чистоті. Поверхневі забруднення можуть потрапити всередину та спричинити пошкодження.
Технічне обслуговування електроінструменту та його аксесуарів. Перевіряйте на наявність відхилень або заклинювання рухомих частин, перевіряйте, чи немає тріщин у деталях, а також усі інші фактори, які можуть вплинути на роботу електроінструменту.
Доручайте ремонт електроінструменту лише кваліфікованому фахівцю, який використовуватиме виключно оригінальні запасні частини. Це забезпечить постійну безпеку використання електроінструменту.

Один раз на тиждень: - перевіряйте, чи не ослаблені з'єднання трубопроводу, щоб запобігти витокам; - перевіряйте та підтримуйте в чистоті фільтр, встановлений у всмоктувальному трубопроводі.
Один раз на місяць: - перевіряйте корпус насоса та підтримуйте його в чистоті, без забруднень; - перевіряйте, чи кабелі живлення знаходяться в належному стані