Pro-Tech TOOLS

Візок монтажний 3-х поличний 130кг



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції



УВАГА!

Будь ласка, уважно прочитайте цю з експлуатації перед першим введенням в експлуатацію!

Зберігайте цей посібник і передавайте його кожному іншому користувачеві, щоб ця інформація була доступна в будь-який час!

Нехтування і, можливо, недотримання інструкцій з техніки безпеки та інструкцій може призвести до травм або пошкодження виробу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАГА! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Передайте інструкцію кожному іншому користувачеві, щоб ця інформація була в будь-який час! УВАГА!

ВИРІБ НЕ ПОВИНЕН ПОТРАПЛЯТИ В РУКИ ДІТЕЙ!

УВАГА! ЦЕЙ ПРОДУКТ НЕ Є ІГРАШКОЮ І НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ГРИ!

ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей виріб призначений лише для домашнього використання для зберігання інструментів у майстерні або гаражі. Виріб не призначений для професійного або комерційного використання! Виріб не призначений для контакту з харчовими продуктами, а також не призначений для транспортування або зберігання. Виріб не призначений для перевезення людей або
живих тварин або для ділових чи промислових цілей. Виріб не призначений для гри дітей. Виріб також не призначений для прикрашання житлових приміщень. Зберігайте виріб у сухому та провітрюваному приміщенні, оберігайте його від впливу води або вологи.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Зберігайте інструкції з техніки безпеки та інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

Увага, ризик травмування: переконайтеся, що всі деталі не пошкоджені та професійно зібрані. Неправильна збірка може призвести до травмування. Пошкоджені деталі можуть вплинути на безпеку та функціонування. Якщо конструкція або окремі деталі пошкоджені, не продовжуйте використовувати виріб і зверніться за професійним обслуговуванням.

Попередження: не залишайте дітей без нагляду! Виріб не є іграшкою! Переконайтеся, що люди, особливо діти, не залазять на виріб і не на ньому. Виріб може перекинутися або впасти. Це може до травмування або пошкодження виробу.

Увага! Не розміщуйте виріб поблизу відкритого вогню та не використовуйте його для транспортування та зберігання легкозаймистих речовин, кислот і хімікатів.

• Перед кожним використанням перевіряйте візок, щоб переконатися, що він знаходиться в ідеальному стані. Якщо ви виявили будь-які пошкодження візка, не використовуйте його!

• Ніколи не перевантажуйте візок і не завантажуйте його вантажем, що перевищує навантаження, зазначене в технічних . Завжди зберігайте інструменти та предмети рівномірно на полицях і не перевантажуйте окремі полиці! Це може призвести до перекидання або падіння візка! Це може призвести до травмування або пошкодження виробу!

• Використовуйте візок тільки на гладких і рівних поверхнях, не на і не на схилах. Завжди слідкуйте за тимвізок був належним чином зафіксований від переміщення або додатково закріплений за допомогою засобів фіксації!

• Після складання регулярно перевіряйте окремі болтові з'єднання на міцність.

• Під час маніпуляцій з візком або його зберігання в шухлядах/полицях будьте обережні, щоб уникнути травм, защемлення пальців, частин тіла і т.д.!

• Зберігайте виріб у сухому, захищеному та провітрюваному місці, подалі від житлових .

УВАГА! Зберігайте пакувальний матеріал, особливо пластикові швабри, в недоступному для дітей місці! Існує небезпека удушення! Утилізуйте пакувальний матеріал відповідним чином!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Цей виріб не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими розумовими або фізичними здібностями, а також особами, які не мають досвіду в експлуатації виробу, якщо вони не працюють під наглядом відповідальної особи, яка забезпечить безпечне використання обладнання. Не використовуйте виріб, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Діти не повинні грати з виробом!

ЗБЕРІГАННЯ

Для забезпечення тривалого терміну служби ми рекомендуємо зберігати візок у сухому, провітрюваному та захищеному закритому приміщенні (підвал, гараж, садовий будиночок). Не зберігайте візок у житлових приміщеннях будинків. Перед зберіганням візка, особливо перед тривалим зберіганням, змастіть з'єднання і рухомі частини відповідним мастилом або консервантом (маслом і т.д.). Завжди перевіряйте, щоб візок був належним чином очищений перед тим, як поставити його на зберігання. Для продовження терміну служби і збереження візка в належному стані ми наполегливо рекомендуємо накривати візок, навіть якщо ви залишаєте його на вулиці на тривалий час. Ми рекомендуємо використовувати відповідний захисний брезент, щоб забезпечити захист візка від пилу, бруду або інших пошкоджень. Навіть якщо візок захищений брезентом, його необхідно регулярно перевіряти, оскільки волога або конденсат можуть вплинути на візок і спричинити його пошкодження. і корозію. V
в цьому випадку візок потрібно буде висушити, включаючи захисний лист.

ПРИБИРАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дбайливе та акуратне використання значно подовжить термін служби візка. Виробник рекомендує проводити чистку та регулярне технічне обслуговування після кожного використання візка. Очищайте візок сухою або злегка зволоженою м'якою тканиною і мильним розчином. Не використовуйте агресивні розчинники або абразивні засоби, які можуть безповоротно пошкодити поверхню візка. Періодично перевіряйте герметичність усіх з'єднань. Для запобігання корозії обробляйте механізм візка, болтові з'єднання та деталі візка відповідним мастилом і консервантом. Виробник рекомендує це для забезпечення більш тривалого терміну служби, але в той же час
захист від пошкодження візка шляхом використання додаткових захисних протиковзких накладок в окремих ящиках або полицях візка. Обробіть місця, де візок був пошкоджений, підданий корозії, потертості тощо, відповідною фарбою або покриттям.

ЗБІРКА

Після складання перевірте кожне болтове з'єднання на міцність і затягніть окремі деталі. Якщо будь-які деталі пошкоджені або некомплектні, не збирайте і не використовуйте візок! Спочатку доукомплектуйте ці частини, перш ніж почати використовувати візок. Збирайте з обережністю і використовуйте окремі гвинтові з'єднання

Затягуйте з обережністю, щоб не пошкодити виріб. Приділіть максимум уваги, щоб не пошкодити виріб під час монтажу. до стирання або пошкодження виробу! Ми рекомендуємо проводити збірку удвох на чистому захисному килимку, щоб уникнути стирання та подряпин деталей візка під час роботи. Деякі частини виробу можуть мати гострі краї, які можуть спричинити травми. Тому будьте дуже обережні під час збирання та поводження з окремими частинами візка. Виробник рекомендує носити захисні рукавички під час збирання. Виробник рекомендує використовувати і розміщувати на кожній полиці візка протиковзкі накладки, щоб продовжити загальний термін служби і захистити візок від пошкоджень.

ЗАХИСТ , ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ



Прилади, продукти, аксесуари та пакування повинні здаватися для повторного використання не шкодить навколишньому середовищу. Не викидайте використані вироби, прилади або обладнання разом з побутовими відходами! Утилізуйте виріб через затверджений центр переробки або через муніципальний центр утилізації чи збору . Дотримуйтесь чинних правил! У разі сумнівів проконсультуйтеся з компанією, що займається переробкою. Залиште всі пакувальні матеріали утилізувати відповідно до екологічних норм. Здані таким чином вироби або прилади будуть зібрані, демонтовані та передані для екологічно безпечного повторного використання.

Технічні дані:

Загальна довжина з ручкою: 78 см

Глибина: 35 см

Загальна висота: 73,5 см

Вантажопідйомність: 130 кг

Глибина полиці: 6 см

Відстань між полицями: 24 см Вага: 12

кг

Pro-Tech shop