Pro-Tech TOOLS

Монтаж мобільного шезлонга



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

CE

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Примітка: Уважно прочитайте наведені нижче інструкції та зрозумійте всі правила безпечного використання. Недотримання інструкцій може призвести до пошкодження обладнання або травм. Після прочитання збережіть інструкцію та зберігайте її в легкодоступному місці, щоб мати змогу звертатися до неї щоразу під час використання інструменту.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ:



Прочитайте та зрозумійте інструкцію з . Користувач несе відповідальність за дотримання інструкції з експлуатації та за інструктаж усіх користувачів інструменту щодо правил експлуатації інструменту відповідно до цієї інструкції з експлуатації.

РОБОЧЕ МІСЦЕ

- Тримайте своє робоче місце в порядку. Неприбране робоче місце може стати причиною нещасного випадку.
- Зверніть увагу на умови на робочому місці. Не використовуйте шезлонг у вологих або мокрих місцях. Не піддавайте його впливу дощу.
- Робоче приміщення має бути сухим, добре освітленим і провітрюваним.
- Не використовуйте інструмент у присутності дітей і не дозволяйте дітям мати доступ до обладнання. Не дозволяйте дітям переносити інструменти.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Перевіряйте шезлонг перед кожним використанням. Якщо він тріснутий, погнутий або пошкоджений іншим чином, не починайте з ним працювати.
- Не використовуйте інструмент, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або інших .
- Використовуйте шезлонг тільки за призначенням.
- Використовуйте інструмент тільки на стійкій і рівній поверхні.
- Не використовуйте шезлонг як транспортний засіб.
- Зафіксуйте піднятий автомобіль, наприклад, за допомогою опор.
- Не змінюйте інструменти.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Регулярно очищайте шезлонг від пилу, жиру, масла та інших забруднень сухою м'якою тканиною.
- Коли інструмент не використовується, зберігайте його в захищеному від вологи місці, щоб захистити від корозії.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель	**Hm1901**	**HM1902**
Розміри	920 x 430 x 110 мм	1000 x 470 x 100 мм
Максимальне навантаження	150 кг	15 кг
Вага	4,5 кг	5,8 кг

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами. Його необхідно утилізувати у спеціально відведеному для цього місці.