
ТРУБЧАСТИЙ НАГРІВАЧ



Pro-Tech shop

Інструкція із застосування

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ І ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ.



ЛІКВІДАЦІЯ

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Його слід віднести до окремого пункту переробки для відновлення, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади для отримання детальної інформації. Відповідальна переробка та відокремлення цього виробу від інших побутових відходів допоможе захистити навколишнє середовище та здоров'я людей, зменшивши обсяг відходів, що потрапляють на сміттєспалювальні заводи або звалища, та збереже природні ресурси.

Перед використанням прочитайте всі інструкції.



Цей виріб дуже сильно : не торкайтеся нагрівача, коли він увімкнений. Не накривайте трубчастий нагрівач, оскільки це може призвести до його перегріву. Ніколи не ставте трубчастий обігрівач безпосередньо на підлогу, не використовуючи ноги.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Огляньте виріб перед використанням: якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, якщо на нього поширюється гарантія, або аналогічним кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути будь-якої небезпеки.

1. Правила техніки безпеки

- **Під час першого використання обігрівач може виділяти невелику кількість пари, що є цілком нормальним явищем. пов'язано з , що нагрівальний дротовий елемент покритий певною кількістю мастила під час виробничого процесу.**

  Це явище припиняється приблизно через 5 хвилин після першого використання і не є проблемою безпеки.
- Трубчастий обігрівач не підходить для використання на відкритому повітрі у вологу погоду.
- **Не занурюйте** його у воду.
- Зберігати в безпечному місці подалі від горючих предметів.
- **Не ставте** легкозаймисті рідини або гази поблизу обігрівача.
- **Не розміщуйте** нагрівач безпосередньо під розеткою.
- **Не залишайте** шнур живлення звисати **або** трубки.
- **Зберігати в недоступному для дітей та тварин** місці - продукт гарячий на дотик.
- **Це не іграшка**.
- Вимикайте прилад, коли він не використовується.
- **Не тримайте** трубчастий нагрівач за кабель.
- Якщо ви використовуєте подовжувач, він повинен бути якомога коротшим і повністю розплутаним.
- Якщо ви використовуєте обігрівач з таймером або іншим пристроєм, який автоматично вмикає або вимикає трубчастий обігрівач, регулярно перевіряйте його.
- Дбайливо зберігайте цю інструкцію з експлуатації.

2. Прибирання

Переконайтеся, що виріб відключено від мережі. Переконайтеся, що виріб повністю охолонув.
Протріть вологою ганчіркою, а потім висушіть м'якою тканиною. НЕ використовуйте абразивні чистячі порошки поліролі для металу на будь-якій частині трубчастого обігрівача, оскільки це може його.


3. Термозапобіжник

Прилад оснащений тепловим запобіжником. Після того, як трубчастий нагрівач охолоне, він автоматично переналаштовується. Потім він буде вмикатися і вимикатися, поки не буде усунена причина перегріву.

4. Операція


Будь ласка, встановлюйте горизонтально, вертикальна установка заборонена.

Увага! НЕ ВМИКАЙТЕ ЖИВЛЕННЯ ОБІГРІВАЧА, ДОКИ ВІН НЕ БУДЕ НАДІЙНО ЗАКРІПЛЕНИЙ.



1. Підлогове кріплення
2. Настінне кріплення

Крок 1. Встановіть кронштейн, як показано на малюнку.



Крок 2. Прикріпіть трубчастий обігрівач до стіни або підлоги, як показано на наступному малюнку.



5. Обережно:

- , що всі причини перегріву, такі як перешкоди, усунуті, і перевстановіть прилад на місце підключайтеся.
- Вимикайте вимикач влітку, коли нікого немає вдома або немає необхідності підтримувати опалення, це енергоефективніше та безпечніше.

6. Технічні характеристики трубчастого нагрівача

Номер моделі.	Сила	Напруга, частота	Клас ізоляції IP	Розміри виробу (мм)
TH01A	60W	220-240 В, 50 Гц	IP55	310*100*80
TH02A	120W	220-240 В, 50 Гц	IP55	610*100*80
TH03A	180W	220-240 В, 50 Гц	IP55	910*100*80
TH04A	240W	220-240 В, 50 Гц	IP55	1220*100*80

Pro-Tech shop